

Berechnung des Gasverbrauchs

Obwohl der Gasverbrauch des Netzkunden in Kubikmetern (m³) gemessen wird, sind für die Erdgasabrechnung die verbrauchten Kilowattstunden (kWh) relevant. Bei der thermischen Gasabrechnung ist zwischen dem Betriebszustand und dem Normzustand des Gases zu unterscheiden.

Der Betriebszustand ist der Zustand des Gases in der Messeinrichtung, der je nach Druck und Temperatur variiert. Die Abrechnung des Verbrauchs erfolgt jedoch auf der Grundlage des Normzustandes.

Daher ist eine Umrechnung des Volumens im Betriebszustand auf ein Volumen im Normzustand erforderlich. Diese erfolgt über die sogenannte Zustandszahl, die auf den jeweiligen Ausspeisepunkt/Zählpunkt bezogen ermittelt wird.

Für die Umrechnung von Kubikmetern in Kilowattstunden wird die Anzahl der Kubikmeter mit der Zustandszahl (Z-Zahl) und dem Abrechnungswert (AB-Wert) multipliziert.

Die Parameter für die Berechnung der Zustandszahl sind:

- Luftdruck,
- Effektivdruck (Gasdruck im Gaszähler),
- Gastemperatur,
- Kompressibilitätszahl.

In Deutschland wird die thermische Erdgasabrechnung auf der Grundlage einheitlicher eichrechtlicher Vorschriften sowie anerkannter Regeln der Technik, hier insbesondere nach dem DVGW-Arbeitsblatt G 685 „Gasabrechnung“, durchgeführt.

Die in diesem Arbeitsblatt festgelegten Verfahren sind mit den Landesbehörden für das Eichwesen und der Physikalisch-Technischen Bundesanstalt abgestimmt und entsprechenden Bestimmungen des Eichrechts. Die thermische Erdgasabrechnung unterliegt dabei der ständigen Kontrolle der zuständigen Eichämter.

1. Ermittlung des Luftdrucks

Alle installierten Gaszähler sind einer mittleren geodätischen Höhe der jeweiligen Höhenzone zugeordnet. Abhängig von der jeweiligen Höhenzone wird der Luftdruck (P_{amb}) nach folgender, vorgegebener Formel berechnet:

$$P_{amb} = 1016 - 0,12 \times H.$$

Berechnung des Gasverbrauchs

Übertragen auf das Netzgebiet der Stadtwerke Sangerhausen GmbH bedeutet dies:

Kernstadt Sangerhausen:

140 m – 230 m	mittlere Höhe (H) 185 m	$P_{amb} = 994$ mbar
OT Oberröblingen	Höhe (H) 130 m	$P_{amb} = 1000$ mbar
OT Riestedt	Höhe (H) 180 m	$P_{amb} = 994$ mbar
OT Wippra mittlere	Höhe (H) 275 m	$P_{amb} = 983$ mbar

2. Ermittlung der Zustandszahl (Z-Zahl)

Bei der Berechnung der Zustandszahl werden nun alle relevanten Faktoren berücksichtigt:

- Effektivdruck des Gases $P_{\text{eff}} = 22 \text{ mbar}$
- Relative Feuchte des Gases $\varphi = 0$
- Kompressibilitätszahl $K = 1$
- Gastemperatur $t = 15 \text{ °C}$
- Normalluftdruck $p_n = 1013,25 \text{ mbar}$
- Normaltemperatur $T_n = 273,15 \text{ K}$.

Die Zustandszahl ist abhängig von der Messtemperatur und dem Messdruck. Da Erdgas als trocken angesehen werden kann, ist das Produkt aus Sättigungsdampfdruck und relativer Feuchte = 0.

Für die K-Zahl, also für die Kompressibilität des Gases, kann bei $P_{\text{eff}} < 1 \text{ bar}$ $K = 1$ angenommen werden.

Die Normaltemperatur T_n ist als Festwert mit $273,15 \text{ K} = 0 \text{ °C}$ definiert.

Die Abrechnungstemperatur T_{eff} ist als Festwert mit $288,15 \text{ K} = 15 \text{ °C}$ anzusetzen. Diese Parameter werden in folgender Berechnungsformel zur Gasabrechnung verwendet:

$$\text{Z-Zahl} = \frac{T_n}{T_n + t} \times \frac{P_{\text{amb}} + P_{\text{eff}} - \varphi P_s}{p_n} \times \frac{1}{K}$$

Kernstadt Sangerhausen	Z-Zahl 0,9505
OT Oberröblingen	Z-Zahl 0,9561
OT Riestedt	Z-Zahl 0,9505
OT Wippra	Z-Zahl 0,9402

3. Abrechnungswert (AB-Wert)

Da Erdgas ein Naturprodukt ist, unterliegt es je nach Förderquelle leichten Schwankungen in der Zusammensetzung und damit auch im Energiegehalt (Brennwert He). Die dem Ausspeisenetz vorgelagerten Netzbetreiber messen täglich den Brennwert des Gases. Aus diesen Werten wird der jeweilige durchschnittliche monatliche Abrechnungsbrennwert gebildet, der auch für Ihre Netznutzungsabrechnung verwendet wird.

Berechnung des Gasverbrauchs

Für den Abrechnungszeitraum des Kunden werden dann die monatlichen Brennwerte mit den monatlichen Einspeisemengen multipliziert und ein mengengewichteter Abrechnungswert ermittelt.

Ihren Abrechnungsbrennwert können Sie Ihrer Netznutzungsabrechnung entnehmen.

4. Umrechnung Kubikmeter in Kilowattstunden

Abschließend wird zur Ermittlung der verbrauchten Kilowattstunden (kWh) das Kubikmetervolumen (m³) des gelieferten Gases mit der Zustandszahl (Z-Zahl) und dem Abrechnungsbrennwert (AB-Wert) multipliziert:

Gasmenge in kWh = Gasmenge in m³ x Z-Zahl x AB-Wert.

Beispielrechnung zur Ermittlung von Luftdruck und Zustandszahl ausgehend von Oberröblingen:

1. Ermittlung des Luftdrucks

$$P_{amb} = 1016 - 0,12 \times H$$

$$P_{amb} = 1016 - 0,12 \times 130$$

$$P_{amb} = 1000$$

$$Z\text{-Zahl} = \frac{273,15}{273,15 + 15} \times \frac{1.000 + 22 - 0}{1.013,25} \times \frac{1}{1}$$

$$Z\text{-Zahl} = 0,9561$$

Glossar

Abrechnungsbrennwert:

Der Abrechnungsbrennwert $H_{s,eff}$ ist der für eine Abrechnungszeitspanne für die Abrechnung zugrunde zu legende mittlere Brennwert.

Abrechnungsvolumen:

Das Abrechnungsvolumen ist das in der Abrechnungszeitspanne gelieferte und in der Abrechnung verwendete Gasvolumen.

Betriebszustand:

Der Betriebszustand ist der Gaszustand unter den gegebenen Bedingungen von Temperatur und Druck, insbesondere zum Zeitpunkt der Volumenmessung. Er wird durch den Index „n“ gekennzeichnet.

Berechnung des Gasverbrauchs

Thermische Energie:

Die Thermische Energie E ist die in einer bestimmten Menge Gas enthaltene und bei der Verbrennung als Wärme freiwerdende Energie einschließlich der Kondensationswärme des gebildeten Wassers.

Übliche Einheit: Kilowattstunde (kWh)